

Nähanleitung für eine Staubschutzhülle für die bernette 35



Du benötigst:

- Jeweils 0,5 Meter Innen- und Außenstoff (wahrscheinlich wirst du genügend Stoffreste übrig haben, um deine Staubschutzhülle zu verzieren oder um ein passendes Nadelkissen zu nähen) und Einlage zum Aufbügeln
- Passendes Nähgarn
- Weitere Zutaten zum Verzieren, wie zum Beispiel Paspeln, Borten oder Spitzen
- Schere, Lineal und Kreide
- Stecknadeln
- Bügeleisen



Vorbereitung und Zuschnitt

Wasche deine Stoffe in der Waschmaschine einmal vor, trockne sie und bügle sie glatt. Damit verhinderst du, dass deine Staubschutzhaube später einläuft und nicht mehr über deine Maschine passt.

Schneide jeweils aus dem Innen- und Außenstoff sowie der Einlage die folgenden Teile zu:

- A und B: 30 cm x 43 cm
- C: 19 cm x 99 cm

Alle Angaben enthalten 1 cm Nahtzugabe.

Bringe dann die Einlage mit dem Bügeleisen entsprechend der Anleitung des Herstellers auf den Außenstoff auf.

Nähen

Mach an der langen Seite von Teil C des Außenstoffes jeweils eine Markierung bei 29 cm Entfernung von der kurzen Seite und schneide den Stoff leicht ein – aber nur innerhalb der 1 cm Nahtzugabe!



Stecke nun jeweils die Teile A und B nacheinander so an Teil C, dass die Ecken von A und B an den eben eingeschnittenen Markierungen liegen, sodass die rechten Seiten aufeinander liegen. Gehe dabei langsam und sorgfältig vor und benutze viele Stecknadeln, sodass die Ecken von A und B genau gegenüber liegen.

Nähe nun vorsichtig die Teile A und B entlang der eben gesteckten Kanten an das Teil C. Bügeln anschließend die Nahtzugaben so gut wie möglich auseinander.



Nun sollte die Form der Hülle bereits erkennbar sein!



Nähe die Innenhülle, indem du genau so vorgehst wie bei der Außenhülle.



Nun kannst du Außen- und Innenhülle zusammennähen. Drehe hierfür eines der Teile um, sodass die Außenseiten der beiden Stoffe aufeinander liegen. Stecke nun die offenen Kanten der beiden Teile so aufeinander, dass die Ecken genau aufeinander treffen. Es hilft bei diesem Schritt, wenn du die Nahtzugabe vorher sorgfältig auseinander gebügelt hast.



Markiere dir eine Wendeöffnung von 5-10 cm; hier wirst du die Naht gleich offen lassen, wenn du die Kanten zusammennähst, damit du deine Staubschutzhülle wenden kannst.



Nähe nun die offenen Kanten der inneren und äußeren Hülle zwischen den Markierungen zusammen, bügele deine Naht und wende die Hülle durch die Öffnung. Bügel nun noch einmal die eben genähte Kante, insbesondere an der Stelle, an der die Naht noch offen ist. Steppe abschließend im Abstand von 1 cm zur Kante die gesamte untere Kante einmal ab und schließe in diesem Schritt auch die offene Stelle der Naht.



Fertig! Bewundere dein Werk und teile es mit anderen Nähfans unter dem Hashtag #mybernette