

## Anleitung Bomberjacke mit der Möglichkeit zum Wenden (optional)

### Größenangaben

	Länge an	Länge an		
	hinterer Mitte	vorderer Mitte	Brustweite	Ärmellänge ohne Bündchen
	ohne Bündchen	ohne Bündchen		Bündchen
<b>S</b> __	48.2	36.3	93.8	57.5
<b>M</b> __	48.2	36.3	100.5	57.5
<b>L</b> __	49.5	38.2	108.4	57.5

### Materialbedarf Größen S/M/L:

- 125 cm Stoff A (Jersey, Sweat, Modalsweat, Jacquard) Stoffbreite 140cm
- 125 cm Stoff B (Jersey, Sweat, Modalsweat, Jacquard) Stoffbreite 140cm
- 35 cm Bündchenstoff
- 50 cm teilbarer Reissverschluss mit Wendeschieber (Gr. S/M), 52 cm Gr L

### Zuschneiden:

Das Schnittmuster enthält keine Nahtzugabe. Bitte jeweils 1 cm zugeben und mit der Overlockmaschine verarbeiten.

Aus Sweat/Jersey

- 2 x Vorderteil gegengleich aus Stoff A / 2 x Vorderteil gegengleich aus Stoff B
- 1 x Rückenteil im Stoffbruch aus Stoff A / 1 x Rückenteil im Stoffbruch aus Stoff B
- 2 x Ärmel gegengleich aus Stoff A / 2 x Ärmel gegengleich aus Stoff B

Aus Bündchen/Jersey

- 1 x Kragen
- 1 x Taillenbund (Breite = Taillenweite minus 10 cm, Höhe 10 cm)
- 2 x Ärmelbündchen (Breite = Handgelenk minus 3 cm, Höhe 10 cm)

### Nähen:

Die Schnittmusterteile aus Stoff A und Stoff B werden zunächst identisch genäht. Die folgenden Schritte daher sowohl für Stoff A als auch für Stoff B befolgen.

1. Die Abnäher an den Vorderteilen mit einem Geradstich an der normalen Nähmaschine anhand der Markierung am Schnittmuster nähen.
2. Die beiden Vorderteile rechts auf rechts auf das Rückenteil stecken und die Ärmel und Seitennähte mit der Overlockmaschine schliessen.
3. Die langen Ärmelseitennähte ebenfalls rechts auf rechts schliessen.
4. Die Ärmel in das Armloch rechts auf rechts stecken, gut feststecken und einnähen.

Ärmelbündchen anbringen:

1. Die Ärmelbündchen der Länge nach falten und zum Ring schliessen. Nun den Ring der Breite nach links auf links nach unten klappen.
2. Die beiden Ringe nun in den Ärmel an Stoff A stecken (das Bündchen liegt auf der rechten Seite des Ärmels) und leicht gedehnt annähen.
3. Nun den Ärmel aus Stoff B ebenfalls mit der rechten Stoffseite auf das Bündchen zeigen darüber legen und die soeben genähte Naht nochmals steppen.
4. Ebenso für die andere Ärmelseite verfahren. Dabei darauf achten, dass sich die Jacke und die Ärmel nicht verdrehen.

#### Kragen anbringen:

1. Den Kragen längs zur Hälfte falten und bügeln und so gefaltet rechts auf rechts auf Stoff A am Halsausschnitt fest nähen. Bitte auf beiden Seiten 1 cm noch nicht fest nähen, da später noch der Reissverschluss eingenäht wird.
2. Stoff B rechts auf rechts darauf legen, der Kragen liegt nun zwischen Stoff A und B und nochmals über die eben genähte Naht nähen und den Kragen zwischen den beiden Lagen fixieren.
3. Die Jacke auf rechts wenden.

#### Tailenbund anbringen:

1. Den Tailenbund längs zur Hälfte falten und bügeln und so gefaltet rechts auf rechts auf Stoff A am Saum fest nähen. Hier bitte ebenfalls auf beiden Seiten 1 cm noch nicht fest nähen, da später noch der Reissverschluss eingenäht wird.
2. Stoff B rechts auf rechts darauf legen, das Bündchen liegt nun zwischen Stoff A und B und nochmals über die eben genähte Naht nähen und das Bündchen leicht gedehnt zwischen den beiden Lagen fixieren und fest nähen. Hier bitte ebenfalls auf beiden Seiten 1 cm noch nicht fest nähen, da später noch der Reissverschluss eingenäht wird.
3. Die Jacke wieder auf rechts wenden.

#### Reissverschluss anbringen:

1. Die Jacke liegt mit Stoff A nach oben. Die Nahtzugaben der vorderen Kante einklappen und bügeln, dabei werden die offenen Stellen mit eingeklappt.
2. Den Reissverschluss teilen und auf beiden Seiten je eine RV-Hälfte mit Stylefix zwischen den Stofflagen fixieren. Mit einem Geradstich der normal Nähmaschine von außen fest steppen.

Inspiration

