

# back to the roots

## Choker (Kropfband) - Accessoire für Sie & Ihn

BERNINA 535, 485, 435

### Material:

Kunstleder/Mikrofaser violett  
Bandklemmen -Verschluss  
Nieten div. Grössen  
Gleitsohlenfuss #52  
Knopfannähfuss #18  
Wasserlösliches Stickvlies (AquaMesh, OESD)  
Stickrahmen «Small» (72 x 50 cm)  
Mettler Stickfaden Polysheen als Oberfaden  
Stick- und Stopfgarn als Unterfaden (Silk-finish 60)  
Sticknadel 130/705 H-E 75  
Flach- und Spitzzange



### Zuschnitt:

1x Mikrofaserstreifen violett	3 x 45 cm
1x Wasserlösliches Stickvlies	4 x 45 cm
1x Wasserlösliches Stickvlies	12 x 38 cm

### Anleitung:

#### Freestanding Lace (Freistehende Spitze) sticken:

- Stickmuster von USB-Stick öffnen
  - Gewünschtes Muster wählen und öffnen
  - Stickvlies (wasserlöslich) zur Hälfte legen
  - In den Rahmen einspannen
  - Fadenfarbe auswählen und einfädeln
    - Oberfaden: Mettler Polysheen
    - Unterfaden: Mettler Stick- und Stopfgarn
  - Feld «Aussticken» drücken und den Animationen der Maschine folgen
  - Stickmuster sticken
- 
- Aus dem Stickrahmen ausspannen
  - Stickvlies dem fertigen Stickmuster entlang grob wegschneiden
  - Übriges Stickvlies auswaschen und anschliessend zum Trocknen flachlegen



### Kunstlederstreifen mit Dekorstich verzieren

- Feld «Dekorstiche» anwählen
- Kategorie 701 öffnen und Stich Nr. 705 wählen
- Stickvlies (wasserlöslich) unter den Mikrofaserstreifen legen
- Gleitsohlenfuss Nr. 52 anbringen
- Gewünschte Fadenfarbe einfädeln
  - Oberfaden: Mettler Polysheen
  - Unterfaden: Mettler Stick- und Stopfgarn
- Der Länge nach, durchgehend mit dem Dekorstich verzieren
- Mikrofaserstreifen entlang der Markierung der Stichplatte führen
- Streifen auf 2 cm zurückschneiden
- Fäden abschneiden und Stickvlies auswaschen
- Zum Trocknen flachlegen



### Ohne Nieten:

- Spitze «Freestanding Lace» ca. in der Mitte des Kunstlederstreifen platzieren, ev. feststecken
- Knopfannähfuss Nr. 18 anbringen
- Feld «Knopflöcher» drücken
- Knopfannähprogramm Nr. 60 anwählen
- Spitze annähen



### Mit Nieten:

- Nieten auf der Spitze positionieren und mit Hilfe der Spitzzange anbringen
- Spitze «Freestanding Lace» ca. in der Mitte des Kunstlederstreifen platzieren und neben den Nieten von Hand annähen



### Fertigstellen:

- Länge des Bandes/Chokers am Hals abmessen
- Band um 3 cm für den Verschluss kürzen
- Verschluss mit Hilfe der Flachzange an beiden Enden anbringen



### Lieferanten:

Mikrofaser Comfort+  
W. Bernhard AG  
Rubigenstrasse 91  
3076 Worb BE  
Tel: +41 (0) 31 838 37 37  
Email: [info@bernhardw.ch](mailto:info@bernhardw.ch)